

TRESTJERNER BETONGOLJE

OMSCHRIJVING	TRESTJERNER BETONGOLJE is een transparante, watergedragen acryldispersie voor beton-cementdekvloeren binnen.	
TOEPASSING	TRESTJERNER BETONGOLJE is een transparante, watergedragen acryldispersie voor betonnen oppervlakken, poreuze plavuizen en baksteen. Het vermindert de vorming van stof en vergemakkelijkt het reinigen. TRESTJERNER BETONGOLJE heeft een goede hechting, droogt snel, vergeelt niet en is eenvoudig aan te brengen. Let op: dit product kan niet aangebracht over oude OXAN OLIE. Hiervoor adviseren wij SCANO VLOEROLIE.	
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">▪ Bindt losse stofdeeltjes zodat men een goed te onderhouden vloer krijgt.▪ Droogt snel.▪ Vergeelt niet.▪ Eenvoudig aan te brengen.▪ Eenvoudig in onderhoud.	
KLEUR	Kleurloos, transparant	
VERPAKKING	3 en 10 liter	
TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Transparante watergedragen acrylaatdispersie voor vloeren binnen.
	Soortelijk gewicht	1,02 g/cm ³
	Vaste stofgehalte in volume	Bij benadering 30%
	Aanbevolen laagdikte	TRESTJERNER BETONGOLJE is bedoeld als stofbinder die diep in de ondergrond moet indringen om een slijtvaste laag te vormen. Te dikke lagen dienen voorkomen te worden.
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Overschilderbaar	Na circa 4 uur
	Droog	Na circa 8 uur
		Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling.
VERWERKING	Verbruik	8 - 10 m ² per liter Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
	Applicatie methoden	Kwast, roller of verfspuit
	Verdunning	Niet verdunnen, gereedschap reinigen met water Aanbrengen in één à twee lagen, afhankelijk van de ondergrond.
	Algemeen	Goed roeren voor gebruik. Niet te gebruiken onder 10° graden.

GEBRUIKS- Voorbehandeling

TRESTJERNER BETONGOLJE

AANWIJZING

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Vervuilde plekken en schade op de ondergrond eerst verhelpen. Beton- en cementvloeren dienen vier tot zes weken winddroog te zijn voordat met de behandeling wordt gestart. Overblijfselen van cement- betonsluiser, specie en kalkresten moeten worden verwijderd met diamantschuurmachine, of roterende staalborstels. TRESTJERNER BETONGOLJE kan binnen gebruikt worden op genoemde oppervlakken. Bij gevlinderde betonvloeren altijd zorgen voor voldoende inzuiging van de TRESTJERNER BETONGOLJE. Betonvloeren welke zijn voorzien van een Curring Compound altijd aanstralen. Betonwanden kunnen een bekistings bevatten, deze dient eerst te worden verwijderd. TRESTJERNER BETONGOLJE kan ook worden toegepast als primer en overschilderd worden met TRESTJERNER GULVMALING of SCANO PRE DEKVERF. Oppervlakken die reeds behandeld zijn met Oxan kunnen na reiniging en mechanisch schuren (matten) overschilderd worden met TRESTJERNER BETONGOLJE.

Afwerking

Aanbrengen in één à twee lagen. Indien als primer gebruikt, desgewenst afwerken met TRESTJERNER GULVMALING of SCANO PRE DEKVERF.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.